

Szerelési útmutató szinkronmozgató rendszerhez (SCAC)

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A szinkronmozgatóval kétszárnyú tolóajtós rendszernél a két ajtószárny egyidejű nyitását és zárását lehet kialakítani. A szinkronizáló rendszert az alábbi lépésekkel tudja beszerezni és üzembe helyezni:

1. Helyezze a konzolokat (A, B) a két tolóajtó lap tetejére, csavarozza őket az ajtólap közepéhez az ábrán látható módon a mellékelt 6 db facsavarral.
2. A sínbe fűzött két külső sínütközőn a jelenlegi hatlapfejú csavart a fogazott alátét kivételével távolítsa el.
3. A mellékelt új imbuszcavart a fogazott alátéttel, a persellyel és a nejlonkerékkel (E, F) együtt tekerje be a sínütközőbe (a képen látható módon).
4. A sínben a csavarok meghúzásával mindent rögzíteni kell, figyelembe véve, hogy az ütközők funkciója a kocsi mozgásának korlátozása. Megjegyzés: a fogazott alátétnek zárva kell lennie a sín és a sárgaréz persely között, míg a nejlonkeréknek szabadon kell forognia.
5. A sodronykötelet nyitott ajtólapokkal és maximálisan kinyitott állapotban kell behelyezni.
6. Helyezze a sodronykötél (C) füles végét a konzol (A) csavarjába (a fej alatt 10 mm hosszúsággal); ne zárja el teljesen a csavart (a sodronykötél (D) behelyezéséhez); vezesse át a sodronykötelet a kerékhornyon (E); Húzza meg és tekerje a sodronykötelet a konzolon (B) lévő csavar (8 mm-es fejhosszal) köré, majd rögzítsen mindent a sodronykötélen lévő csavar meghúzásával. A művelet befejezése után vágja el a fennmaradó sodronydarabot.
7. A maradék sodronyon (D) készítsen egy fűzőlyukat (mint a C sodronyon) a persely (G) segítségével, majd nyomja meg a perselyt, hogy mindent a helyén rögzítsen.
8. Helyezze be az összekötőrudat (T) a konzolba (B), a menet közepére helyezve, hogy lehetővé tegye az esetleges beállításokat; rögzítse a két összekötőrúd anyáját a konzolra.
9. Helyezze be a rugót (M) a vonórúd (T) furatába.
10. Helyezze a sodrony (D) füles végét a rugóba (M), vezesse át a sodronyt a kerékhornyon (F), húzza meg és tekerje a sodronyt (C) a konzol (A) csavarja köré, majd rögzítsen mindent a két sodrony csavarjának meghúzásával. Ezután vágja le a kilógó felesleges sodronydarabot.

A sodronyfeszeség bármilyen beállítását a vonórúd (T) két állítóanyájának be- vagy kicsavarásával lehet elvégezni.

